

Mode d'emploi Interroll DriveControl HC-EC100 HC-EC110

#### Constructeur

Interroll Engineering GmbH Höferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 230

Fax: +49 2190 2022 www.interroll.com

#### Droits d'auteur pour le mode d'emploi

Les droits d'auteur pour le présent mode d'emploi demeurent chez Interroll Corporation. Le mode d'emploi contient des prescriptions et des dessins techniques qui ne doivent être ni polycopiés, ni propagés, ni utilisés à des fins de concurrence, ni transmis à des tiers, que ce soit dans leur intégralité ou partiellement.

### DriveControl HC-EC100 / HC-EC110



## Table des matières

A propos de ce document Remarques relatives à l'utilisation du mode d'emploi
Avertissements dans ce document
•
Sécurité  Consignes de sécurité de base
Utilisation conforme
Utilisation non conforme
Personnel spécialisé
Dangers
Interfaces avec d'autres appareils
Informations sur le produit
Versions du HC-DriveControl
Composants
Technologie ZPA.
Description du produit
Application sur des plans inclinés
Entrées et sorties
Communication poste à poste
Commutateur DIP
Signification des DEL
Caractéristiques techniques
Réglages de la vitesse
Options de réglage et schémas de câblage
Transport et stockage
Transport
Stockage40
Montage et installation
Avertissements relatifs au montage et à l'installation 4
Avertissements relatifs à l'installation électrique 4
Installation du HC-DriveControl dans un système de convoyage 42
Installation électrique
Mise en service et fonctionnement
Mise en service
Fonctionnement
Comportement en cas d'accident ou de panne
Entretien et nettoyage
Avertissements relatifs à l'entretien et au nettoyage
Nettoyage
, 0
Aide en cas de panne Recherche des défauts
Mise hors service et mise au rebut
Mise hors service
Annexe
Accessoires
Déclaration du constructeur



## A propos de ce document

#### Remarques relatives à l'utilisation du mode d'emploi

Les DriveControls HC-EC100 et HC-EC110 sont appelés HC-DriveControl dans le présent mode d'emploi.

#### Contenu du mode d'emploi

Le présent mode d'emploi contient des remarques et des informations importantes sur les différentes phases de fonctionnement du HC-DriveControl :

- Transport, montage et mise en service ;
- Fonctionnement sûr, entretien, aide en cas de pannes, élimination des déchets :
- Accessoires.

#### Validité du mode d'emploi

Le mode d'emploi décrit le HC-DriveControl au moment de sa livraison par Interroll

Les modèles spéciaux requièrent l'autorisation d'Interroll, ainsi que des instructions techniques supplémentaires.

# Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit

- ➤ Pour garantir un fonctionnement sans perturbations et sûr, ainsi que pour avoir droit à la garantie, lisez le mode d'emploi et respectez-en les remarques avant d'utiliser le HC-DriveControl.
- > Conservez le mode d'emploi à proximité du HC-DriveControl.
- > Transmettez le mode d'emploi à tout exploitant ou utilisateur ultérieur du HC-DriveControl.
- Interroll décline toute responsabilité pour les dommages ou pannes susceptibles de résulter d'une non-observation de ce mode d'emploi.
- Contactez le service après-vente Interroll, si vous avez des questions après la lecture du mode d'emploi. Vous trouverez à la dernière page les contacts dans votre région.

#### Avertissements dans ce document

Les avertissements dans ce document préviennent contre les dangers risquant de survenir lors de l'utilisation du HC-DriveControl. Vous trouverez les avertissements concernés au chapitre Sécurité, *voir "Sécurité", page 4* et au début de chaque chapitre.

Les avertissements ont trois niveaux de danger. Vous les reconnaissez aux mots-clés suivants :

- Danger;
- · Avertissement;
- · Attention.

Mot-clé	Signification
Danger	Prévient d'un danger directement menaçant qui, s'il n'est pas évité, entraîne la mort ou de graves blessures corporelles.
Avertissement	Prévient d'un danger directement menaçant qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou de graves blessures corporelles.
Attention	Prévient d'un danger directement menaçant qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou bénignes.



## A propos de ce document

# Configuration d'un avertissement



# **A** DANGER

Vous trouvez ici le type et la source du danger Vous voyez ici les conséquences éventuelles d'une nonobservation de l'avertissement.

Vous voyez ici les mesures permettant de neutraliser le danger.

### **Autres symboles**

### **AVIS**

Ce symbole attire l'attention sur des dommages matériels éventuels

Vous voyez ici les mesures permettant d'éviter ces dommages matériels.



Ce symbole attire l'attention sur une remarque intéressant la sécurité.



Ce symbole attire l'attention sur les informations utiles et importantes.

> Ce symbole attire l'attention sur une action à exécuter.



#### Sécurité

#### Consignes de sécurité de base

Le HC-DriveControl est construit conformément au niveau de la technique et livré de façon à fonctionner de façon sûre, mais son utilisation peut représenter certains dangers :

- · Danger de blessures et de mort de l'utilisateur ou de tiers ;
- Endommagements du DriveControl et d'autres biens matériels.



La non-observation des remarques contenues dans le présent mode d'emploi peut entraîner de graves blessures, sinon la mort.

- Veuillez toujours lire intégralement le mode d'emploi et les consignes de sécurité qu'il contient avant de commencer le travail avec le DriveControl et observer les remarques.
- Le travail avec le DriveControl ne doit être confié qu'à un personnel spécialisé et formé en conséquence.
- Quand vous travaillez avec le DriveControl, conservez toujours le mode d'emploi à proximité du poste de travail de façon à pouvoir le consulter rapidement, si besoin est.
- Observez toujours les prescriptions nationales en vigueur en matière de sécurité.
- Contactez le service après-vente Interroll, si vous avez des questions après la lecture du mode d'emploi. Vous trouverez à la dernière page les contacts dans votre région.

#### **Utilisation conforme**

Le HC-DriveControl doit être exclusivement utilisé pour des applications industrielles et dans un environnement industriel pour la commande d'un RollerDrive EC1xx. Il doit être intégré dans une unité ou une installation de convoyage. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Le HC-DriveControl n'est conçu que pour le domaine d'application décrit au chapitre Informations sur le produit.

Les transformations arbitraires susceptibles de nuire à la sécurité du produit sont interdites.

Le HC-DriveControl ne doit fonctionner que dans les limites de performance prescrites.

#### Utilisation non conforme

Les applications divergeant de l'utilisation conforme du HC-DriveControl requièrent l'accord d'Interroll.



### Sécurité

#### Personnel spécialisé

Par personnel spécialisé, on entend les personnes capables de lire et de comprendre le mode d'emploi et d'exécuter dans les règles les travaux en tenant compte des prescriptions nationales.

Le travail avec le DriveControl ne doit être confié qu'à un personnel spécialisé et formé en conséquence, en tenant compte de ce qui suit :

- · Notices et dessins correspondants ;
- Consignes de sécurité du mode d'emploi ;
- · Prescriptions et dispositions spécifiques à l'installation ;
- Prescriptions et dispositions nationales ou locales relatives à la sécurité du travail et à la prévention des accidents.

#### **Dangers**



Vous trouverez ici des informations relatives aux différents types de dangers ou de dommages susceptibles de se produire, quand le HC-DriveControl fonctionne.

#### **Blessures corporelles**

- Les travaux d'entretien et les réparations de l'appareil ne doivent être exécutés que par un personnel spécialisé et autorisé, en tenant compte des dispositions en vigueur.
- Avant de mettre le DriveControl sous tension, s'assurer qu'aucune personne non autorisée ne séjourne à proximité du convoyeur.

#### Electricité

➤ Ne procéder à des travaux d'installation et d'entretien que lorsque l'installation est hors tension. S'assurer que l'appareil ne peut pas être involontairement mis en marche.

#### Environnement de travail

- > Ne pas utiliser le DriveControl dans des zones à risques d'explosion.
- > Débarrasser la zone de travail des matériels et objet inutiles.

# Pannes survenant pendant le fonctionnement

- Vérifier régulièrement les endommagements visibles du DriveControl.
- En cas de formation de fumée, arrêter immédiatement l'appareil et le protéger contre une remise en marche involontaire.
- Faire immédiatement appel à du personnel spécialisé afin de déterminer la cause de la panne.

#### **Entretien**

Comme il s'agit d'un produit exempt d'entretien, il suffit de contrôler régulièrement les endommagements visibles du DriveControl, les bruits inhabituels et le bon serrage des vis et des écrous.

#### Interfaces avec d'autres appareils

Lors de l'intégration du DriveControl dans un système de convoyage, des dangers risquent d'apparaître. Ces points ne font pas partie de ce mode d'emploi et doivent être analysés lors de la mise au point, de l'installation et de la mise en service du système de convoyage.

Après l'intégration du DriveControl dans un système de convoyage, vérifier les éventuels nouveaux points dangereux sur l'ensemble de l'installation avant de démarrer le convoyeur.




#### Versions du HC-DriveControl

Version	Propriétés	N° de réf.
HC-EC100	HybridControl pour RollerDrive EC100 1)	9000
HC-EC100 Full	Comme HC-EC100, avec interface E/S numérique <sup>2)</sup>	9001
HC-EC110	HybridControl pour RollerDrive EC110 1)	9004

<sup>1)</sup> Le HybridControl dispose de fonctions ZPA et de commande moteur intégrées. Si aucun câble de communication RJ11 n'est connecté et si les commutateurs DIP 4 et 5 sont sur OFF, le mode ZPA est automatiquement commuté en mode de commande moteur.


#### **Composants**



<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup>Le HC-EC100 Full comprend deux broches par signal et les quatre signaux sont à séparation galvanique. Dans cette version, les signaux numériques pour l'entrée et la sortie sont utilisés au lieu de Smart E/S.



#### **Dimensions**



#### Accessoires de montage

Les accessoires de montage suivants sont livrés :

- 2 vis à tête ronde 10-32 UNF x 0,5"
- 2 écrous avec rondelle imperdable 10-32 UNF


#### Technologie ZPA

ZPA est l'abréviation de « Zero Pressure Accumulation » et signifie transport sans pression d'accumulation. Avec le HC-DriveControl, le système de convoyage transporte les produits sans pression d'accumulation et dispose en outre d'autres fonctions de commande. Chaque HC-DriveControl commande un RollerDrive associé à des rouleaux entraînés via des courroies rondes ou d'autres courroies. Le HC-DriveControl, le RollerDrive et les rouleaux entraînés (avec les capteurs et interrupteurs respectifs) sont les constituants d'une courte section de convoyage appelée zone.

Le convoyage sans pression d'accumulation est rendu possible du fait que les zones retiennent les produits jusqu'à ce que la zone suivante soit reconnue comme « libre » par le capteur. Si le produit transporté s'accumule, un signal bas est envoyé à la zone respectivement en amont jusqu'à ce que chaque zone consécutive soit peu à peu remplie par la matière à transporter. Les différents produits à transporter ne se poussent jamais mutuellement et aucune pression d'accumulation n'est ainsi générée.

Un convoyeur sans pression d'accumulation avec commande logique se compose de plusieurs zones, avec une mise en réseau de tous les HC-DriveControls au moyen d'un simple câble téléphonique à six fils. Les RollerDrives ne sont activés que lorsqu'un capteur détecte un produit à transporter. Si la zone suivante est vide, le produit continue d'être transporté.





Le capteur de la zone A a détecté un produit. Le HC-DriveControl de la zone A reconnaît qu'un produit se trouve dans la zone, il vérifie si la zone B est libre et demande la permission de transférer le produit vers la zone B. Comme la zone B est elle-même occupée par un produit, le HC-DriveControl de la zone B répond négativement à la demande jusqu'à ce que le produit qui s'y trouve ait été transporté dans la zone C (mode de séparation) ou tout au moins que le transport ait commencé (mode train de colis). La méthode de séparation dépend du réglage du commutateur DIP SW3.

Le HC-DriveControl de la zone A n'active les RollerDrives de cette zone que lorsqu'il en a reçu la permission du HC-DriveControl de la zone B.



#### Description du produit

#### **Fonctions**

- Communication zone à zone: les opérations dans les zones en amont et en aval sont surveillées par des capteurs afin de garantir la commande dans diverses situations.
- Diagnostic : les DEL fournissent des informations sur le diagnostic des moteurs et des capteurs, sur l'état de l'alimentation en tension, des fusibles et de la température.
- Inversion et avancement de l'ensemble du système : les positions des interrupteurs et les connexions sur la carte permettent à l'utilisateur d'inverser la logique zone à zone, de faire avancer l'ensemble du système, d'inverser ou de faire avancer des éléments du système ou de contourner intégralement ces fonctions (réglage par défaut) sans avoir à utiliser de cartes externes.
- NPN ou PNP: toutes les entrées et les sorties sont paramétrées
  collectivement en NPN ou PNP au moyen d'un interrupteur. Seule la « sortie
  zéro défaut » est toujours active au niveau haut (fonction à sûreté intégrée
  avec 24 VCC à « l'état zéro défaut »).
- Plusieurs RollerDrives esclaves dans une zone: jusqu'à trois RollerDrives peuvent être commandés avec un HC-DriveControl (et deux cartes esclaves) pour utiliser plusieurs RollerDrives dans une zone. Ce signal peut aussi être utilisé par un PLC comme entrée d'état « Moteur en marche ».
- Freinage intelligent: le RollerDrive freine au besoin, en fonction de l'occupation des zones en amont et en aval. Quand un freinage n'est pas nécessaire, le mode en roue libre est sélectionné. Ceci a pour effet une plus faible consommation de courant, moins de chaleur et de vibrations dans le RollerDrive, et par conséquent dans le système. Quand aucun capteur n'est occulté dans le système, tous les RollerDrives sont en mode en roue libre.
- Freinage dynamique : le RollerDrive agit comme un générateur et le DriveControl dissipe le courant dans les enroulements du RollerDrive.
- Fonction de maintien du couple à l'arrêt : quand le DriveControl ne reçoit aucun signal de déplacement, le RollerDrive est maintenu de façon stable.
- Système de freinage évolué: la combinaison de la fonction de freinage dynamique et de la fonction de maintien à l'arrêt offre des options de freinage et de maintien avancées pour de nombreuses applications.

#### Modes de fonctionnement

Les modes de fonctionnement d'un convoyeur à RollerDrive avec des HC-DriveControls sont :

- Veille: les RollerDrives sont arrêtés quand la zone est vide.
- Réception : lorsqu'un produit à transporter atteint le capteur au début de la zone, les RollerDrives sont activés pour le réceptionner.
- Transfert : les RollerDrives continuent à tourner pour garantir que le produit arrivé au début de la zone est transporté jusqu'à la fin de la zone. Un transfert sans problèmes et un haut débit sont ainsi assurés.
- Transmission: les RollerDrives dans la zone continuent à tourner pour transporter le produit dans la zone suivante, si aucune commande de retenue du produit ne provient de la zone en aval.



# Fonctions de sécurité et de blocage

Diverses fonctions sont disponibles contre la surchauffe et le blocage :

- Protection contre le bourrage : si le HC-DriveControl détecte un bourrage ou un obstacle en fin de zone, il envoie un signal dans ce sens à la zone en amont pour qu'il n'y ait pas de pression d'accumulation susceptible d'endommager les produits ou de blesser des personnes.
- Limitation de la température du moteur: à partir d'une température de 80 °C (176 °F), le DriveControl limite le courant de démarrage à la valeur du courant continu. Ceci est signalé par la DEL jaune allumée en permanence. Quand le RollerDrive refroidit, la DEL jaune s'éteint. Le courant de démarrage maximal est alors à nouveau disponible. Le moteur peut fonctionner de façon continue avec ce courant limité sans endommager le DriveControl ou le moteur.
- Coupure en cas de surtempérature du moteur: à partir d'une température de moteur de 100 °C (212 °F), le HC-DriveControl arrête le moteur qui initie le freinage dynamique. Ceci est signalé par cinq clignotements de la DEL rouge. Quand le RollerDrive a refroidi, la DEL rouge s'éteint et le moteur est remis en service.
- Limitation du courant en cas de blocage du moteur : quand le moteur est bloqué, le courant est limité à 1,4 A jusqu'à ce que le blocage soit neutralisé.
- Limitation de la température du DriveControl: à partir d'une température de 70 °C (158 °F), le DriveControl limite le courant de démarrage à la valeur du courant continu. Ceci est signalé par la DEL jaune allumée en permanence. Quand le DriveControl refroidit, la DEL jaune s'éteint. Le courant de démarrage maximal est alors à nouveau disponible. Le DriveControl peut fonctionner de façon illimitée avec ce courant limité sans endommagement du DriveControl ni du moteur.
- Coupure en cas de surtempérature du DriveControl : à partir d'une température de moteur de 90 °C (194 °F), le DriveControl arrête le moteur qui initie le freinage dynamique. Ceci est signalé par cinq clignotements de la DEL rouge. Quand le DriveControl a refroidi, la DEL rouge s'éteint et le DriveControl est remis en service.


#### Application sur des plans inclinés

Grâce au système de freinage évolué, les HC-DriveControl et RollerDrive EC1xx peuvent être utilisés dans des applications présentant un angle d'inclinaison allant jusqu'à 15° (vers le haut et vers le bas).



#### Entrées et sorties

# Alimentation en tension et raccords E/S



- ® Entrée de vitesse analogique : réglage de vitesse externe jusqu'à env. 33 % de la vitesse maximale, si une entrée analogique de 0 à 5 VCC est raccordée entre cette entrée et la terre. Quand un potentiomètre externe de 10 kΩ est utilisé, le contact frottant doit être raccordé ici. Le potentiomètre intégré doit être réglé sur la position maximale (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour ne pas modifier le réglage de la vitesse externe (schémas de câblage, voir page 21).
- $\odot$  **Potentiomètre externe +** :un potentiomètre externe de 10 k $\Omega$  peut être utilisé pour diminuer la vitesse à env. 33% de la vitesse maximale. Le potentiomètre intégré doit être réglé sur la position maximale (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour ne pas modifier le réglage de la vitesse externe (schémas de câblage, *voir page 21*).
- ⑥ Entrée Smart 1 / FWD : selon le type de zone, elle a diverses fonctions :
  - Dans la zone de démarrage, elle sert de signal de démarrage pour l'interface avec les machines ou convoyeurs en amont;
  - Dans la zone terminale, elle sert de signal de démarrage pour le déchargement du convoyeur en tant qu'interface avec les systèmes en aval;
  - Dans la zone de transport, elle sert (en fonction des réglages des commutateurs DIP) de signal d'avancement pour la zone respective ou pour l'ensemble du convoyeur;
  - Dans les zones esclaves, elle sert de commande pour l'avancement afin de démarrer le moteur.

Cette entrée est commutable PNP/NPN (via le commutateur DIP 1).

- ⑤ Entrée REV: elle déclenche la fonction d'inversion du système; toutes les commandes reliées ensemble sont commutées en mode de transport inverse tant que ce signal est présent. En mode esclave, le moteur fonctionne simplement en sens inverse tant que ce signal est présent. Cette entrée est commutable PNP/NPN (via le commutateur DIP 1).
- Sortie zéro défaut : actif haut (+ 24 VCC), en mode NPN et en mode PNP. Le signal tombe uniquement en cas de panne du système.




- 3 Sortie Smart 1 : selon le type de zone, elle a diverses fonctions :
  - Dans la zone de démarrage, elle indique l'état de zone (occupée ou libre) pour l'interface avec les systèmes en amont ;
  - Dans la zone terminale, elle indique l'état de la zone (occupée ou libre) pour l'interface avec les systèmes en aval ;
  - Dans la zone de transport, elle sert, via l'interface avec Smart 1 ON de la zone esclave, de raccordement pour la commande d'un deuxième RollerDrive dans la zone;
  - · Dans les zones esclaves, elle indique l'état du capteur.

Cette sortie est commutable PNP/NPN (via le commutateur DIP 1).

- ② Entrée de la terre : raccordement à la terre de l'alimentation en tension.
- ① **Entrée + 24 VCC**: alimentation en tension de 24 VCC (plage de tension voir "Caractéristiques techniques", page 19).
- Le HC-DriveControl est protégé contre l'inversion de polarité. L'alimentation en tension doit offrir toutefois en plus une protection contre les courts-circuits ou les surintensités de courant et le taux d'ondulation doit être inférieur à 5 %.



#### Raccords de capteur




- Entrée arrêt: quand un signal est présent sur cette entrée (NPN/PNP réglable), le HC-DriveControl retient le produit à transporter dans cette zone jusqu'à ce que le signal ait disparu. Le signal peut être émis via l'interface ou par une commande PLC en référence à une connexion à la terre CC commune (NPN) ou + 24 VCC (PNP). Cette entrée est commutable PNP/NPN (via le commutateur DIP 1).
- ⑤ Entrée capteur 2 : elle sert de capteur de démarrage. Ce capteur se trouve au début de la zone et signale à la première zone d'un convoyeur qu'elle peut démarrer. Cette entrée est commutable PNP/NPN (via le commutateur DIP 1).
- 4 Entrée capteur 1 : le capteur se trouve à la fin de la zone. Cette entrée est commutable PNP/NPN (via le commutateur DIP 1).
- ③ Entrée défaut du capteur : si le capteur 1 a une sortie de défaut pour les signaux, il peut être raccordé à cette entrée. Cette entrée est commutable PNP/NPN (via le commutateur DIP 1).
- ② **Sortie terre**: connexion du capteur 1 et du capteur 2 avec la terre de l'alimentation en tension.
- Sortie + 24 VCC : +24 VCC alimentation en tension pour capteur 1 et capteur 2.
- Seuls les capteurs suivants doivent être sélectionnés (l'alimentation électrique du capteur par la carte est de 50 mA au max.) :
  - Barrage photoélectrique NPN (réflecteur requis) actif quand une lumière est réfléchie, fermé à l'état de repos (barrages photoélectriques commutant à l'extinction);
  - Capteur lumineux NPN (sans réflecteur) actif en présence de rayons de lumière, ouvert à l'état de repos (capteur lumineux commutant à l'allumage);
  - Barrage photoélectrique PNP (réflecteur requis) actif quand aucune lumière n'est réfléchie, fermé à l'état de repos (barrages photoélectriques commutant à l'extinction);
  - Capteur lumineux PNP (sans réflecteur) actif en présence de rayons de lumière, ouvert à l'état de repos (capteur lumineux commutant à l'allumage).



#### Communication poste à poste

Bien que l'on puisse commuter entre NPN et PNP pour toutes les entrées et sorties externes, on utilise toujours la logique NPN-TTL pour la communication poste à poste du HC-DriveControl. Cela signifie que lorsqu'un signal envoyé d'un DriveControl à un autre DriveControl est à l'état haut, ce dernier n'est pas en service. Si le signal est bas (mis à la terre), soit il exécute la fonction qui lui a été assignée, soit il envoie le signal de fonction à une carte voisine.

Tous les circuits logiques fonctionnent avec une alimentation de courant 5 VCC régulée et filtrée sur le HC-DriveControl. La tension de 5 VCC est fournie à la carte via un transformateur qui convertit la tension de 24 VCC, alimentant la carte, en une tension de 5 VCC pour les circuits logiques internes et la communication poste à poste (câblage de communication, *voir "Accessoires"*, page 50).




- Bien que différents segments d'un système puissent fonctionner avec différentes tensions d'entrée, la terre CC doit avoir le même potentiel pour tous les systèmes (0 VCC) afin de garantir un fonctionnement sans problèmes et des signaux explicites. Autrement dit, quand plusieurs sources de tension sont utilisées, les terres CC doivent toujours être reliées ensemble.
- Quand un port poste à poste est connecté à un autre produit ZPA, le signal NPN (ON) est réglé au niveau bas, à moins qu'un HC-DriveControl ne se trouve en amont.



#### **Commutateur DIP**

Les commutateurs DIP permettent de sélectionner divers types d'opération de commande. Par défaut, les commutateurs DIP sont réglés sur OFF. Cela signifie :

- Liaison standard du HC-DriveControl avec les HC-DriveControls en amont et en aval (SW4, SW5);
- Mode de séparation (SW3);
- Fonctionnement du moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (SW2):
- Toutes les entrées et sorties NPN (SW1).
- Les réglages des commutateurs DIP ne sont lus qu'à la réinitialisation (montée en régime).



Le tableau ci-dessous montre les réglages des commutateurs pour diverses situations :

Commutateur DIP	ON (position à gauche)	OFF (position à droite)
SW5 en aval	Option: le câble poste à poste dans le sens du transport est relié à un autre HC-DriveControl et le signal d'avancement/inversion est transmis	Standard : le signal d'avancement/inversion n'est pas transmis
SW4 en amont	Option: le câble poste à poste dans le sens inverse du transport est relié à un autre HC-DriveControl et le signal d'avancement/inversion est transmis	Standard : le signal d'avancement/inversion n'est pas transmis
SW3 Séparation	Option: le transport en mode « Train de colis » (voir "Glossaire", page 51) est requis	Standard : le transport en mode « Colis isolé » (voir "Glossaire", page 51) est requis
SW2 Rotation	Dans le sens des aiguilles d'une montre : (rotation du RollerDrive vue de l'extrémité du câble)	Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : (rotation du RollerDrive vue de l'extrémité du câble)



Commutateur DIP	ON (position à gauche)	OFF (position à droite)
SW1 Logique	PNP: toutes les entrées externes, ainsi que les entrées et sorties du capteur sont actives au niveau haut (24 VCC).	NPN: toutes les entrées externes, ainsi que les entrées et sorties de capteurs sont actives au niveau bas (0 VCC terre). Ceci ne s'applique pas à la « sortie zéro défaut » qui est toujours active au niveau haut (+ 24 VCC), à la fois en mode NPN et en mode PNP.

- $\mathbf{i}$
- L'avancement et l'inversion locaux sont toujours autorisés, mais le transport vers des zones en amont ou en aval est commandé toutefois par les commutateurs DIP 4 ou 5.
- Avec les commutateurs DIP 4 et 5, il est possible alors de définir aisément des groupes d'avancement/inversion ou de neutraliser complètement les fonctions d'avancement et d'inversion (ceci est recommandé quand les fonctions ne sont pas utilisées).
- Quand le RollerDrive est relié avec le câble monté de manière à ce qu'il ressort de l'autre côté du bâti du convoyeur, le commutateur SW2 doit être dirigé dans la position opposée pour conserver le même sens de déplacement.
- Pour les cas spéciaux, voir "Options de réglage et schémas de câblage", page 23.



### Signification des DEL

Les DEL fournissent des informations sur le diagnostic des moteurs, des capteurs et de l'accumulation, sur l'état de l'alimentation en tension, des fusibles et de la température. Le tableau ci-dessous montre la signification des DEL (les DEL clignotent à une fréquence de ¼ de seconde sur une période fixe de 4 secondes)


DEL	Couleur	Etat	Signification		
Fusible Rouge		Fusible Rouge		Allumée en continu (toutes les autre DEL sont éteintes)	Le fusible est HS
Alimentation en tension	Verte	Allumée en continu	Alimentation en tension correcte		
Panne	Rouge	Allumée en continu	Blocage du moteur Bourrage sur ou entre les capteurs		
		Clignote une fois	Moteur ou câble de moteur ouvert ou débranché		
		Clignote deux fois	Détection de surtension : 29 VCC ± 0,2 VCC (le mode normal est terminé)		
		Clignote trois fois	Détection de sous-tension : 19 VCC ± 0,2 VCC (le mode normal est terminé)		
		Clignote quatre fois	Coupure du DriveControl en cas de température extrême (le mode normal est interrompu jusqu'au refroidissement)		
		Clignote cinq fois	Coupure du moteur en cas de température extrême (le mode normal est interrompu jusqu'au refroidissement)		
		Clignote six fois	Défaut du signal ou capteur défectueux (le capteur avec la sortie de défaut est raccordé)		
Avertissement	Jaune	Allumée en continu	Le courant du moteur est limité au courant continu maximal, car la température du moteur est trop élevée.		
		Clignote quatre fois	Le courant du moteur est limité au courant continu maximal, car la température de la carte est trop élevée.		

Aucune erreur n'est émise, quand la DEL jaune clignote.



#### Plaque signalétique DriveControl

Les indications sur la plaque signalétique du DriveControl servent à identifier le HC-DriveControl. Ceci est nécessaire pour pouvoir utiliser le DriveControl de façon conforme.



Le numéro de série contient les informations suivantes sur la date de fabrication :

05052 01925

1 Année
2 Jour de l'année
3 Numéro courant des unités fabriquées à cette date



### Caractéristiques techniques

Tension nominale	24 VCC
Plage de tension	22 à 28 VCC
Ondulation de tension autorisée	< 5 %, < 1 % conseillée
Courant continu	HC-EC100 : 1,8 A HC-EC110 : 2,5 A
Courant de démarrage	4,1 A
Fusible	5 A - fusible Slow-Blow de Littlefuse (0452005)
Classe de protection	IP20
Température ambiante en fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Température ambiante du transport et du stockage	-20 °C à 75 °C (-4 °F à 167 °F)
Variations de température	max. 1 °K/min ; 3 h ; 2 cycles selon IEC 68-2-14
Humidité de l'air	max. 90 %, sans condensation
Altitude d'installation au-dessus du niveau de la mer	max. 1 000 m (max. 3 300 ft)



#### Réglages de la vitesse

# Réglage de la vitesse sur l'appareil

La vitesse peut être réglée en continu avec le potentiomètre sur le DriveControl (entre 100 % et environ 10 % pour le HC-EC100 et entre 100 % et environ 33 % pour le HC-EC110). La valeur par défaut est la valeur maximale.

Rapport de	Plag	e de vitesse
réduction	EC100 + HC-EC100	EC110 + HC-EC110
4:1	_	2,41 à 0,8 m/s
		(475 à 157 fpm)
9:1	_	1,07 à 0,36 m/s
		(211 à 70 fpm)
12:1	1,32 à 0,15 m/s	0,8 à 0,26 m/s
	(260 à 30 fpm)	(158 à 52 fpm)
16:1	1,03 à 0,1 m/s	0,6 à 0,2 m/s
	(202 à 20 fpm)	(119 à 39 fpm)
24:1	0,69 à 0,13 m/s	0,4 à 0,13 m/s
	(135 à 14 fpm)	(79 à 26 fpm)
36:1	0,44 à 0,05 m/s	0,27 à 0,09 m/s
	(88 à 9 fpm)	(53 à 17 fpm)
48:1	0,35 à 0,04 m/s	0,2 à 0,07 m/s
	(68 à 7 fpm)	(40 à 13 fpm)
64:1	0,25 à 0,03 m/s	0,15 à 0,05 m/s
	(50 à 5 fpm)	(30 à 10 fpm)
96:1	0,17 à 0,02 m/s	_
	(34 à 3 fpm)	


Si plus d'un DriveControl doit fonctionner à vitesse réduite, il est recommandé de régler la vitesse en externe (via un PLC ou un potentiomètre externe ; voir "Réglage de la vitesse externe", page 21) et de sélectionner le mode de séparation avec le commutateur DIP 4 (dans le sens inverse du transport) et le commutateur DIP 5 (dans le sens du transport).



#### Réglage de la vitesse externe

La vitesse peut être réglée autrement qu'avec le potentiomètre du DriveControl.

Quand les réglages de commutateurs DIP ON / OFF sont indiqués, les deux réglages sont possibles pour le circuit illustré (pour la signification des réglages, voir "Commutateur DIP", page 15).




Réglages des commutateurs DIP :

- SW5 : ON / OFF (si SW5 est sur ON, le réglage de la vitesse est transmis dans le sens du déplacement).
- SW4 : ON / OFF (si SW4 est sur ON, le réglage de la vitesse est transmis dans le sens inverse du déplacement).

SW3 : ON / OFFSW2 : ON / OFFSW1 : ON / OFF





#### Réglages des commutateurs DIP :

- SW5 : ON / OFF (si SW5 est sur ON, le réglage de la vitesse est transmis dans le sens du déplacement).
- SW4 : ON / OFF (si SW4 est sur ON, le réglage de la vitesse est transmis dans le sens inverse du déplacement).

SW3: ON / OFFSW2: ON / OFFSW1: ON / OFF



#### Options de réglage et schémas de câblage

Ce chapitre explique les réglages des commutateurs DIP pour différentes applications.


i

Quand les réglages de commutateurs DIP ON / OFF sont indiqués, les deux réglages sont possibles pour le circuit illustré (pour la signification des réglages, voir "Commutateur DIP", page 15).

# HC-DriveControl placé entre deux HC-DriveControls


Appareil en amont	ppareil en amont HC-DriveControl				
Appareil en aval	HC-DriveControl				
Commutateur DIP 4	OFF	ON	OFF	ON	
Commutateur DIP 5	OFF	ON	ON	OFF	
Transmettre le signal d'avancement/inversion dans le sens inverse du déplacement	Désactivé	Activé	Désactivé	Activé	
Transmettre le signal d'avancement/inversion dans le sens du déplacement	Désactivé	Activé	Activé	Désactivé	
Type de zone	Mode ZPA	Mode ZPA	Mode ZPA	Mode ZPA	
Smart 1 (entr.)	Avance- ment	Avance- ment	Avance- ment	Avance- ment	
Inversion (entr.)	Inverser le système	Inverser le système	Inverser le système	Inverser le système	
Smart 1 (sort.)	Fonc- tionnement du moteur	Fonc- tionnement du moteur	Fonc- tionnement du moteur	Fonc- tionnement du moteur	
Capteur 2	Autre capteur C	Autre capteur C	Autre capteur C	Autre capteur C	





#### Réglages des commutateurs DIP :

SW5: ON / OFFSW4: ON / OFFSW3: ON / OFFSW2: ON / OFFSW1: ON / OFF



#### Réglages des commutateurs DIP :

• SW5: ON / OFF


SW4 : ON / OFF

SW3: ON / OFF

SW2 : ON / OFF

SW1: ON






#### Réglages des commutateurs DIP :

SW5: ON / OFFSW4: ON / OFFSW3: ON / OFFSW2: ON / OFF

SW1: OFF






#### Réglages des commutateurs DIP :

- SW5 : ON / OFF (si SW5 est sur ON, le réglage de la vitesse est transmis dans le sens du déplacement).
- SW4 : ON / OFF (si SW4 est sur ON, le réglage de la vitesse est transmis dans le sens inverse du déplacement).
- SW3: ON / OFF (si le signal REV est actif, SW3 doit être sur OFF).
- SW2 : ON / OFF
- SW1: ON

#### Options de démarrage :

- Quand FWD est raccordé à 24 VCC en mode PNP, une rotation a lieu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Quand REV est raccordé à 24 VCC en mode PNP, une rotation a lieu dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Quand FWD et REV sont raccordés à 24 VCC en mode PNP, le mode en roue libre est démarré.
- $(\mathbf{i})$
- Le signal FWD agit comme un signal d'avancement ; la fonction ZPA et les signaux du capteur ne sont pas pris en compte.
- Le signal REV inverse la logique et le sens de rotation du moteur ; l'amont devient l'aval et le capteur C devient le capteur B.






#### Réglages des commutateurs DIP :

- SW5 : ON / OFF (si SW5 est sur ON, le réglage de la vitesse est transmis dans le sens du déplacement).
- SW4 : ON / OFF (si SW4 est sur ON, le réglage de la vitesse est transmis dans le sens inverse du déplacement).
- SW3 : ON / OFF (si le signal REV est actif, SW3 doit être sur OFF).
- SW2 : ON / OFF
- SW1: OFF

#### Options de démarrage :

- Quand FWD est raccordé à la terre en mode NPN, une rotation a lieu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Quand REV est raccordé à la terre en mode NPN, une rotation a lieu dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Quand FWD et REV sont raccordés à la terre en mode NPN, le mode en roue libre est démarré.
- (i)
- Le signal FWD agit comme un signal d'avancement ; la fonction ZPA et les signaux du capteur ne sont pas pris en compte.
- Le signal REV inverse la logique et le sens de rotation du moteur ; l'amont devient l'aval et le capteur C devient le capteur B.





#### Réglages des commutateurs DIP :

SW5: ON / OFF

• SW4: ON / OFF


SW3 : ON / OFF

• SW2: ON / OFF

• SW1: ON / OFF

Fonctionne comme dans la configuration standard, la position du HC-DriveControl est simplement inversée.





Une commande d'inversion au DriveControl de la zone n'est pas transmise aux DriveControls esclaves.


Réglages des commutateurs DIP du DriveControl de la zone :

- SW5:OFF
- SW4: OFF
- SW3: ON / OFF
- SW2: ON / OFF
- SW1: ON / OFF

Réglages des commutateurs DIP du DriveControl esclave :

- SW5 : OFF
- SW4: OFF
- SW3: OFF
- SW2: ON / OFF
- SW1 : ON / OFF (doit avoir le même réglage du commutateur que le DriveControl de la zone (mode logique NPN ou PNP))





#### Réglages des commutateurs DIP :

SW5 : OFF

SW4 : OFF

SW3: OFF

SW2 : ON / OFF

SW1: ON / OFF

#### Options de démarrage :

- Quand FWD est raccordé à 24 VCC, une rotation a lieu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Quand REV est raccordé à 24 VCC, une rotation a lieu dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Quand FWD et REV sont raccordés à 24 VCC, le mode en roue libre est démarré.

### DriveControl HC-EC100 / HC-EC110




# Informations sur le produit

HC-DriveControl est la zone de démarrage

Appareil en amont	-	-	-	-
Appareil en aval		HC-Driv	eControl	
Commutateur DIP 4	OFF	ON	OFF	ON
Commutateur DIP 5	OFF	ON	ON	OFF
Transmettre le signal d'avancement/inversion dans le sens inverse du déplacement	Désactivé	Activé	Désactivé	Activé
Transmettre le signal d'avancement/inversion dans le sens du déplacement	Désactivé	Activé	Activé	Désactivé
Type de zone	Entrée Smart E/S	Mode ZPA	Entrée Smart E/S	Mode ZPA
Smart 1 (entr.)	Demande	Avance- ment	Demande	Avance- ment
Inversion (entr.)	Inverser le système	Inverser le système	Inverser le système	Inverser le système
Smart 1 (sort.)	Permission	Fonc- tionnement du moteur	Permission	Fonc- tionnement du moteur
Capteur 2	Non utilisé (Smart E/S)	Autre capteur C	Non utilisé (Smart E/S)	Autre capteur C





Réglages des commutateurs DIP :

- SW5 : ON / OFF
- SW4 : ON / OFF (indique si cette zone est une zone de transport ou de démarrage, quand le capteur 2 ON est utilisé, SW 4 doit être sur ON)
- SW3 : ON / OFF
- SW2: ON / OFF
- SW1: ON / OFF


Signal de démarrage du capteur 2 ON (du PLC ou du capteur) :

- Signal de démarrage pour PNP : 24 VCC
- Signal de démarrage pour NPN : Terre
- Quand un capteur est utilisé comme signal de démarrage, raccorder le capteur au capteur 2 ON.



# HC-DriveControl est la zone terminale

Appareil en amont		HC-Driv	eControl	
Appareil en aval	-	-	-	-
Commutateur DIP 4	OFF	ON	OFF	ON
Commutateur DIP 5	OFF	ON	ON	OFF
Transmettre le signal d'avancement/inversion dans le sens inverse du déplacement	Désactivé	Activé	Désactivé	Activé
Transmettre le signal d'avancement/inversion dans le sens du déplacement	Désactivé	Activé	Activé	Désactivé
Type de zone	Entrée Smart E/S	Mode ZPA	Mode ZPA	Entrée Smart E/S
Smart 1 (entr.)	Permission	Avance- ment	Avance- ment	Permission
Inversion (entr.)	Inverser le système	Inverser le système	Inverser le système	Inverser le système
Smart 1 (sort.)	Demande	Fonc- tionnement du moteur	Fonc- tionnement du moteur	Demande
Capteur 2	Autre capteur C	Autre capteur C	Autre capteur C	Autre capteur C



#### Réglages des commutateurs DIP :

- SW5 : ON / OFF (indique si cette zone est une zone de transport ou terminale)
- SW4: ON / OFF
- SW3: ON / OFF
- SW2: ON / OFF
- SW1: ON / OFF

#### Signal Smart 1 ON (du PLC ou du capteur) :

- Signal de démarrage pour PNP : 24 VCC
- Signal de démarrage pour NPN : Terre




# HC-EC100 Full en liaison avec Z-Cards EC

Seul le HC-EC100 Full (n° d'art. 9001) est équipé d'un raccord d'interface E/S numérique. Il est conçu pour un simple raccord Z-Card EC. Le HC-EC110 n'est pas disponible avec un raccord d'interface E/S numérique.

pas disponible avec un raccord d'interface E/S numérique.						
		HC-EC100 Full entre les Z-Cards	HC-EC100 Ful Z-Card	l devant la	HC-EC100 Full Z-Card	l derrière la
Appareil en amont		Z-Card EC	HC-EC	100 Full	Z-Card EC	Z-Card EC
Appareil en aval		Z-Card EC	Z-Card EC	Z-Card EC	HC-EC	100 Full
Commutateur DIP 4		OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Commutateur DIP 5		OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Transmettre le signal d'a inversion dans le sens ir déplacement		Désactivé	Désactivé	Activé	Désactivé	Désactivé
Transmettre le signal d'a inversion dans le sens d déplacement		Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Activé
E/S numérique intégré		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de zone		Entrée E/S esclave	Entrée E/S numérique	Entrée E/S numérique	Entrée E/S numérique	Entrée E/S numérique
Smart 1 (entr.)		Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement
Inversion (entr.)		Inverser le système	Inverser le système	Inverser le système	Inverser le système	Inverser le système
Smart 1 (sort.)		Capteur B	Capteur B	Capteur B	Capteur B	Capteur B
Capteur 2		Non utilisé (E/ S numérique)	Autre capteur C	Autre capteur C	Non utilisé (E/ S numérique)	Non utilisé (E/ S numérique)
E/S numérique en amont	Dem. (sort.)	N/C	N/C	N/C	Utilisé	Utilisé
	Perm. (entr.)	N/C	N/C	N/C	Utilisé	Utilisé
E/S numérique en aval	Dem. (sort.)	Utilisé	Utilisé	Utilisé	N/C	N/C
	Perm. (entr.)	Utilisé	Utilisé	Utilisé	N/C	N/C






### Réglages des commutateurs DIP :

SW5 : ON / OFFSW4 : ON / OFF

SW3 : ON / OFFSW2 : ON / OFF

SW1 : ON / OFF



## DriveControl HC-EC100 / HC-EC110




# Informations sur le produit

### HC-DriveControl en liaison avec les interfaces PLC

	HC-DriveCont l'interface PLC	•	HC-DriveCont l'interface PLC		HC-DriveControl entre les
	démarrage)		terminale)		interfaces PLC
Appareil en amont	P	LC	HC-Driv	eControl	PLC
Appareil en aval	HC-Driv	eControl	P	LC	PLC
Commutateur DIP 4	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
Commutateur DIP 5	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Transmettre le signal d'avancement/ inversion dans le sens inverse du déplacement	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Activé	Désactivé
Transmettre le signal d'avancement/ inversion dans le sens du déplacement	Désactivé	Activé	Désactivé	Désactivé	Désactivé
Type de zone	Entrée Smart E/S	Entrée Smart E/S	Sortie Smart E/S	Sortie Smart E/S	Smart E/S esclave
Smart 1 (entr.)	Demande	Demande	Permission	Permission	Fonctionnement
Inversion (entr.)	Inverser le système	Inverser le système	Inverser le système	Inverser le système	Inverser le système
Smart 1 (sort.)	Permission	Permission	Demande	Demande	Capteur B
Capteur 2	Non utilisé (Smart E/S)	Non utilisé (Smart E/S)	Autre capteur C	Autre capteur C	Non utilisé





### Réglages des commutateurs DIP :

SW5: ON / OFF

SW4 : OFF


SW3 : ON / OFFSW2 : ON / OFF

0002 . 010 / 011

SW1: ON / OFF

- (i)
- Sur l'interface, une interface de type Smart E/S est requise.
- Le commutateur DIP 4 doit être sur OFF pour que cette zone devienne une zone de démarrage.
- Avancement et inversion ne sont débloqués que si le commutateur DIP 5 est sur ON.






### Réglages des commutateurs DIP :

- SW5 : OFF
- SW4: ON / OFF
- SW3: ON / OFF
- SW2: ON / OFF
- SW1: ON / OFF
- (i)
- Sur l'interface, une interface de type Smart E/S est requise.
- Le commutateur DIP 5 doit être sur OFF pour que cette zone devienne une zone terminale.
- Avancement et inversion ne sont débloqués que si le commutateur DIP 4 est sur ON.





### Réglages des commutateurs DIP :

- SW5 : OFF
- SW4: OFF
- SW3: ON / OFF
- SW2: ON / OFF
- SW1: ON / OFF
- Sur les deux interfaces, une interface de type Smart E/S est requise.
  - Les commutateurs DIP 4 et DIP 5 doivent se trouver tous les deux sur OFF pour que cette zone devienne une zone esclave.



## Transport et stockage

### **Transport**

• Chaque DriveControl est emballé dans son propre carton.



## **ATTENTION**

### Risque de blessure en cas de transport inapproprié

- Ne faire exécuter le transport que par du personnel spécialisé et autorisé.
- Observer les remarques ci-dessous.
- Empiler au maximum quatre cartons.
- Avant le transport, s'assurer que les DriveControls sont correctement fixés.
- > Eviter les chocs violents pendant le transport.
- Contrôler l'endommagement visible de chaque DriveControl après le transport.
- Si des dommages sont constatés, faire des photos.
- Informer sans retard l'expéditeur et Interroll en cas de dommages dus au transport pour conserver le droit à des dommages et intérêts.
- ➤ Ne pas transporter les DriveControls d'un environnement froid à un environnement chaud, et inversement. Ceci peut entraîner une formation de condensation.

### **Stockage**



# **ATTENTION**

Risque de blessure en cas de stockage inapproprié

> Empiler au maximum quatre cartons.

Contrôler l'état de chaque DriveControl après le stockage.



## Montage et installation

### Avertissements relatifs au montage et à l'installation

### AVIS

Risque de dommages matériels susceptibles de causer une panne ou de raccourcir la durée de vie

- Observer les remarques ci-dessous.
- Ne pas laisser tomber ou ne pas utiliser de manière inappropriée le DriveControl afin d'éviter son endommagement interne.
- Contrôler l'endommagement visible de chaque DriveControl avant le montage.

### Avertissements relatifs à l'installation électrique

### **AVIS**

### **Endommagement du DriveControl**

- Observer les consignes de sécurité ci-dessous.
- Ne faire exécuter les travaux d'installation électrique que par du personnel spécialisé et autorisé.
- > Avant l'installation, enlever ou câbler le DriveControl et le mettre hors tension.
- ➤ Ne jamais faire fonctionner le RollerDrive ou le DriveControl avec du courant alternatif ; ceci entraînerait des dommages irréparables de l'appareil.
- ➤ Ne pas soumettre le connecteur du moteur à de trop fortes tractions ou pressions. En pliant le câble sur le connecteur, l'isolation du câble peut se trouver endommagée, avec pour conséquence une panne éventuelle du DriveControl ou du RollerDrive.
- ➤ Veiller à réaliser une mise à la terre correcte du RollerDrive, du DriveControl et de la source de tension 24 VCC à travers le bâti du convoyeur ou la construction du support où le RollerDrive et le DriveControl sont installés. Une mise à la terre incorrecte peut entraîner une charge statique susceptible de causer une panne ou une défaillance précoce du moteur ou du DriveControl.?
- > Ne pas tourner manuellement le RollerDrive, car cela induit une tension qui pourrait endommager le DriveControl.



## Montage et installation

# Installation du HC-DriveControl dans un système de convoyage

- Utiliser le DriveControl comme gabarit et marquer le centre des deux trous de montage. Informations sur l'écart entre les trous de montage, voir "Dimensions", page 7.
- Percer deux trous de montage avec un ø de 5,6 6 mm (0,22 0,24 in) à l'emplacement des repères.
- ➤ Installer des vis à tête ronde, à l'opposé du côté où le DriveControl doit être monté, dans les trous de montage.
- Fixer le DriveControl sur le cadre avec les vis dépassant des trous de montage.
- > Placer les écrous sur les vis et les serrer.
- S'assurer qu'une connexion à la terre existe entre le DriveControl et le bâti du convoyeur où la commande est fixée.
- Le DriveControl et le bâti du convoyeur doivent avoir le même potentiel en ce qui concerne la terre.

### Installation électrique

Le connecteur livré avec le RollerDrive EC1xx correspond à l'élément de raccordement du DriveControl.

Les connecteurs « Alimentation en tension et raccordement E/S », ainsi que « Raccordements de capteur » sont des bornes de raccordement de type Cage-Clamp.

- Utiliser l'outil livré ou insérer un petit tournevis pour actionner la borne de raccordement.
- > Brancher le connecteur du RollerDrive.
- > Brancher le cas échéant le câble de connexion poste à poste.



### Mise en service et fonctionnement

### Mise en service

# Contrôles avant la première mise en service

- S'assurer que toutes les vis sont serrées conformément aux spécifications.
- S'assurer qu'aucune zone dangereuse supplémentaire n'est due à des interfaces avec d'autres composants.
- S'assurer que le câblage correspond aux spécifications et aux dispositions légales.
- Vérifier tous les dispositifs de sécurité.
- S'assurer que personne ne séjourne dans les zones dangereuses sur le convoyeur.

### **Fonctionnement**

### **AVIS**

# Endommagement du DriveControl ou du moteur du RollerDrive dû à l'induction

- Ne pas pousser des objets à la main sur le convoyeur à rouleaux.
- Ne pas tourner le RollerDrive à la main.

# Contrôles avant chaque mise en service

- ➤ Vérifier la position des commutateurs DIP (voir "Commutateur DIP", page 15).
- Contrôler les réglages de la vitesse sur le potentiomètre de vitesse. Il est recommandé de faire fonctionner le RollerDrive à la vitesse maximale.
- Vérifier les endommagements visibles du DriveControl.
- Vérifier tous les dispositifs de sécurité.
- S'assurer que personne ne séjourne dans les zones dangereuses sur le convoyeur.
- Prescrire de manière précise et surveiller la pose du produit à transporter.
- S'assurer que le RollerDrive n'est pas bloqué.

### Modifier les réglages

- Avec un petit tournevis, tourner le potentiomètre pour réduire manuellement la vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Avec un petit tournevis, tourner le potentiomètre pour augmenter manuellement la vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre.
- > Régler avec précaution les commutateurs DIP avec un petit tournevis.

### Comportement en cas d'accident ou de panne

- Arrêter immédiatement le convoyeur et le protéger contre une remise en marche involontaire.
- ➤ En cas d'accident : donner les premiers secours et faire appel au service des urgences.
- Informer la personne responsable.
- Faire éliminer la panne par du personnel spécialisé.
- > Ne redémarrer le convoyeur qu'après l'autorisation du personnel spécialisé.



## Entretien et nettoyage

Avertissements relatifs à l'entretien et au nettoyage



## **ATTENTION**

### Risque de blessure en cas de maniement inapproprié

- Ne faire exécuter les travaux d'entretien et de nettoyage que par du personnel spécialisé et autorisé.
- Ne réaliser les travaux d'entretien que lorsque le système est hors tension. Protéger le DriveControl contre une remise en marche involontaire.
- Poser des panneaux d'avertissement indiquant que des travaux d'entretien sont en cours.

### **Entretien**

#### Contrôler le DriveControl

Pour éviter les pannes, le DriveControl doit être contrôlé à intervalles réguliers.

- Les endommagements visibles du DriveControl et des câbles correspondants doivent être contrôlés chaque mois.
- Une fois par an, s'assurer que les vis du DriveControl sont encore bien serrées, les câbles bien posés et connectés aux bons raccords.

### Remplacer le DriveControl

Quand un DriveControl est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé.

➤ Installer un nouveau DriveControl (voir "Mise hors service", page 49 et voir "Montage et installation", page 41).

### Remplacer le fusible

Retirer et installer avec précaution le fusible au moyen d'une pincette. S'assurer de ne pas alors endommager le porte-fusible, la carte imprimée ou les composants correspondants.

### Nettoyage

En liaison avec l'humidité, la poussière et l'encrassement peuvent entraîner un court-circuit dans le circuit électrique. Dans les emplacements sales, il convient donc d'éviter les courts-circuits susceptibles d'endommager le DriveControl par des mesures de nettoyage appropriées.

Nettoyer à intervalles réguliers la poussière et l'encrassement avec de l'air comprimé à basse pression.



## Aide en cas de panne

### Recherche des défauts

Quand vous recherchez des défauts sur le système de convoyage, n'oubliez pas que chaque HC-DriveControl commande une zone. Quand une panne se produit dans une zone ou dans une partie de la zone, les effets peuvent se répercuter sur cette zone ou sur la zone voisine.

Notez que les informations sont transmises dans le sens du déplacement. La cause de la plupart des problèmes de commande peut se trouver dans les zones en amont.

Panne	Cause	Élimination
Le système ne fonctionne pas	Pas d'alimentation en tension	Vérifier que la tension de sortie de l'alimentation est bien dans la plage de tension prescrite.
	Polarité incorrecte de l'alimentation en tension	Vérifier la polarité de l'alimentation en tension sur le DriveControl (voir "Entrées et sorties", page 11).
	Réglage incorrect du commutateur DIP 1	Vérifier que la position de la logique du commutateur DIP 1 (NPN ou PNP) correspond à celle du type de capteur (voir "Commutateur DIP", page 15).
	Le fusible est HS.	Remplacer le fusible (voir "Remplacer le fusible", page 44).
Zone en service sans produit	Signal de sortie du capteur défectueux	Vérifier le type du signal de sortie du capteur (voir "Raccords de capteur", page 13).
	Alignement incorrect des capteurs	Vérifier l'alignement des capteurs Aligner les capteurs de façon à ce qu'ils ne couvrent que la zone de transport, et pas l'éclairage supérieur, le bâti latéral, etc.
	Commande d'avancement due à une commande mal mise à la terre sur l'entrée Smart 1 / FWD	Vérifier la connexion de l'entrée Smart 1 / FWD.
	Le câble de communication est tordu ou défectueux	Vérifier le câble de communication dans la zone des systèmes en amont.
	Capteur mal raccordé	Vérifier le raccordement du capteur au HC-DriveControl. Vérifier le brochage du capteur (voir "Raccords de capteur", page 13).
	Le capteur est endommagé	Remplacer le capteur.
	Si la zone reste en service sans que le câble de communication soit raccordé ou quand un signal d'entrée du capteur est présent, le HC-DriveControl est endommagé	Remplacer le HC-DriveControl. Montage du DriveControl voir "Montage et installation", page 41.



# Aide en cas de panne

Panne	Cause	Élimination
Plusieurs zones fonctionnent sans interruption	Le câble de communication est défectueux et envoie une commande d'avancement	Rechercher la zone fonctionnant sans interruption la plus éloignée en amont. Vérifier le câble de communication dans cette zone.
	Terres différentes pour plusieurs alimentations en tension	S'assurer que toutes les sources de tension sont reliées à une seule terre.
Le système commute en marche arrière ou avance sans commande préalable	Le fusible est HS. Si les commutateurs DIP 4 et 5 sont sur ON sur toutes les cartes, un fusible a sauté ou une baisse de puissance dans une DriveControl envoie une commande d'inversion/ avancement à tous les DriveControls du système	Vérifier tous les fusibles du système et remplacer ceux qui ont sauté (voir "Remplacer le fusible", page 44).
	Câble de communication mal raccordé	Vérifier le câble de communication dans la zone de démarrage du système. Remplacer le câble mal raccordé.
La zone s'arrête quand la charge arrive La zone ne réceptionne pas la charge	La zone reçoit la commande de retenue du produit	Vérifier si la zone reçoit le signal de retenue du produit de la zone en aval. S'assurer qu'il n'y a aucun cavalier retenant la charge entre la terre et l'entrée stop du HC-DriveControl dans la zone. Si un commutateur est utilisé à la place du cavalier : vérifier si le commutateur est désactivé.
	Le câble de communication vers ou entre les zones est mal raccordé	Vérifier et remplacer le cas échéant le câble de communication.
	Pas d'alimentation en tension du HC-DriveControl	Vérifier l'entrée de tension du HC-DriveControl
	Pas d'alimentation en tension du RollerDrive EC1xx	Vérifier que les câbles du moteur sont bien raccordés.
	Le câble de communication est mal raccordé entre la zone en service et la zone qui n'est pas en service	Remplacer le câble.
La charge s'arrête dans une zone	Le capteur est mal aligné	Vérifier l'alignement du capteur.
	La vitesse du RollerDrive EC1xx est trop faible	Calculer la vitesse et l'éloignement pour s'assurer que la limite de temps n'a pas été dépassée. Une fois qu'elle a quitté le capteur en amont, la charge a au max. 4,5 secondes pour atteindre le prochain capteur en aval. Régler la vitesse du RollerDrive.
	Charge accumulée	Enlever la charge accumulée.
	Rouleau bloqué	Eliminer la cause du blocage ou remplacer le rouleau.

## DriveControl HC-EC100 / HC-EC110



# Aide en cas de panne

Panne	Cause	Élimination
La charge continue à se déplacer jusqu'à la zone suivante au lieu de s'arrêter immédiatement	La charge est trop lourde ou a un coefficient de frottement trop faible	Positionner le capteur plus loin dans la zone. Gainer le rouleau pour augmenter le frottement entre les rouleaux et la charge.
La zone n'inverse pas son sens de transport	Le câble de communication vers la zone en amont est mal raccordé	Remplacer le câble de communication.
	Le signal a été mal envoyé et reçu	Vérifier la sortie du DriveControl en amont et l'entrée du DriveControl.
	Les zones ont des connexions à la terre différentes	Vérifier que les deux zones ont bien une terre commune.
Le système s'arrête quand plusieurs zones sont simultanément en service	L'alimentation en tension est insuffisante	S'assurer que l'alimentation en tension 24 VCC est suffisante pour les exigences du système. Vérifier que la source de tension CA et l'alimentation en tension CC sont correctement raccordées.
Le DriveControl ne reconnaît pas de capteur de tension	Le capteur et le réflecteur sont mal alignés	Vérifier l'alignement du capteur et du réflecteur. Vérifier les réglages des commutateurs DIP 4 et 5.
Le RollerDrive EC1xx n'est pas en mode de freinage quand aucun produit n'est présent sur le convoyeur	Ceci n'est pas une panne. Il s'agit d'une fonction d'économie d'énergie. Le RollerDrive EC1xx fonctionne en mode en roue libre jusqu'à ce qu'une commande de démarrage ou de retenue du produit soit lancée.	



## Aide en cas de panne

### Les pannes suivantes sont indiquées par des DEL allumées :

(informations supplémentaires, voir "Signification des DEL", page 17)

Panne	Cause	Élimination
Le moteur est en mode de freinage, la DEL de panne rouge clignote une fois et la sortie de la panne est activée (la « sortie zéro défaut » est activée).	Etat invalide du capteur à effet Hall du moteur • Fil défectueux • Panne du capteur à effet Hall	Remplacer le RollerDrive.
	Tension au-dessus ou au-dessous des valeurs limites  Variations, panne ou surcharge de l'alimentation en tension	Vérifier l'alimentation en tension.
En cas d'inclinaison, le moteur passe provisoirement en mode de freinage. La DEL de panne rouge clignote (la « sortie zéro défaut » est activée) ou coupure de l'alimentation en tension	Surtension détectée (due à une survitesse ou surtension générée par le moteur en décélération)  • Angle d'inclinaison trop important  • Poids du produit trop important	<ul> <li>Réduire l'angle d'inclinaison.</li> <li>Insérer le rouleau de freinage pour réduire la vitesse.</li> </ul>
ou un fusible a sauté sur la carte.	Le moteur tourne trop vite, vitesse réglée trop élevée  Le produit entre à une vitesse étonnamment élevée dans la zone	Réduire la vitesse d'entrée du produit.
La DEL de panne rouge clignote six fois et la sortie de la panne est activée (la « sortie zéro défaut » est activée)	Signal d'erreur du capteur  La lentille du capteur est encrassée ou le capteur est mal aligné	Nettoyer la lentille du capteur ou aligner le capteur.
Le courant est limité au courant continu maximal, la DEL d'erreur jaune s'allume.	La température de la carte ou du moteur est trop élevée • Surcharge ou durée d'utilisation trop longue	Réduire la charge du produit ou le débit dans la zone.
Le courant baisse à env. 1,5 A alors que le couple existant reste constant. La DEL de panne rouge s'allume et la sortie de la panne est activée (la « sortie zéro défaut » est activée).	Blocage du moteur     Obstacle sur le convoyeur ou produit trop lourd pour être transporté	Une fois le blocage éliminé, le RollerDrive reprend son service normal.



## Mise hors service et mise au rebut

### Mise hors service



# **ATTENTION**

### Risque de blessure en cas de maniement inapproprié

- ➤ Ne faire exécuter les travaux de mise hors service que par du personnel spécialisé et autorisé.
- Ne mettre le DriveControl hors service que lorsque l'alimentation électrique est coupée. Protéger le DriveControl contre une remise en marche involontaire.
- > Retirer tous les câbles du DriveControl.
- Dévisser les vis fixant le DriveControl sur le bâti du convoyeur.
- > Sortir le DriveControl du bâti du convoyeur.

### Elimination des déchets

L'exploitant est responsable de l'élimination conforme du DriveControl. A ce propos, les dispositions spécifiques à la branche et celles locales relatives à l'élimination du DriveControl et de son emballage doivent être respectées.



### **Accessoires**

### **DriveControls**

Pièce	N° de réf.
Z-Card EC Easy	89Z2
Z-Card EC Full	89Z3

### Connecteur et câble

Pièce	Description
Connecteur d'alimentation et E/S	<ul> <li>Connecteur femelle à 8 pôles, n° de réf. Wago 231-308/026-004</li> <li>Diamètre de fil : <ul> <li>Minimum de 0,08 mm² (AGW 28)</li> <li>Minimum de 2,5 mm² (AGW 12)</li> </ul> </li> </ul>
Connecteur du capteur	<ul> <li>Connecteur femelle à 6 pôles Cage-Clamp, n° de réf. Wago 734-106/000-004</li> <li>Diamètre de fil :         <ul> <li>Minimum de 0,08 mm² (AGW 28)</li> <li>Minimum de 1,5 mm² (AGW 14)</li> </ul> </li> </ul>
Câble poste à poste (câble de communication)	<ul> <li>Câble: câble plat à 6 pôles, technologie SPC, n° de réf. TXW6205-WF</li> <li>Deux connecteurs: connecteur modulaire AMP à 6 pôles, n° de réf. AMP 5-641337-3</li> <li>Taille de conducteur AMP: 24</li> <li>Outil de montage: n° de réf. AMP 2-231652-8</li> </ul>
Connecteur E/S num. (pour HC-EC100 Full n° 9001 uniquement)	<ul> <li>Elément de raccordement Double-Stack sur l'appareil, douille Phoenix Contact, n° de réf. 1961164</li> <li>Connecteur : Phoenix Contact, n° de réf. 1881341</li> </ul>
Connecteur du moteur	<ul> <li>Le connecteur du moteur pour le RollerDrive comprend un connecteur et des broches de raccordement.</li> <li>Connecteur : n° de réf. AMP 175778-8</li> <li>Broches de raccordement : n° de réf. AMP 1-175102-1</li> </ul>
	Outil de sertissage, n° de réf. AMP 9184381



### Glossaire

Avancement Le Rol

Le RollerDrive est actif en permanence tant que ce signal est présent. Si le mode d'avancement est activé, le DriveControl ne tient pas compte des signaux ZPA ou du capteur.

ZPA ou du capteul

**Capteur** Un capteur ON/OFF qui reconnaît via un barrage photoélectrique si des objets

se trouvent dans la zone de détection. Si le rayon lumineux est interrompu, c'est qu'un objet se trouve dans cette zone. La lumière est normalement renvoyée au capteur au moyen d'un réflecteur. Le réflecteur se trouve sur le côté du bâti du convoyeur opposé à celui du capteur. Le HC-DriveControl utilise des capteurs NPN ou PNP. Les capteurs NPN reprennent l'état actif via une connexion à la terre (mode NPN) ou une connexion 24 VCC (mode PNP).

Capteur B Capteur à la fin de la zone spécifique.

**Capteur C** Capteur à la fin de la zone en amont.

Commutateur DIP 4 Agit avec certaines applications sur la transmission du signal de vitesse,

avancement et inversion vers la zone en amont.

Commutateur DIP 5 Agit avec certaines applications sur la transmission du signal de vitesse,

avancement et inversion vers la zone en aval.

Contre-tension générée par le

moteur

La force électromotrice (tension) ou FEM générée quand un produit arrive à grande vitesse sur un RollerDrive actif non chargé avant l'arrivée du produit. La contre-force électromotrice générée par le moteur est un effet d'inversion de la tension systématique avec les moteurs. Quand la tension contraire générée par le moteur est trop élevée, le courant généré peut endommager le DriveControl ou l'alimentation en tension. Les surtensions générées par le moteur peuvent être minimisées en maintenant les différences de vitesse entre le convoyeur par gravité et/ou les différentes zones des sections actives du convoyeur aussi petites que possible.

**Courant limite** Le courant maximal autorisé est limité par le DriveControl.

Courroie ronde Courroie ronde fabriquée avec des matériaux, tels que le polyuréthane reliant

les RollerDrives avec les rouleaux entraînés correspondants.

**Déblocage de bloc par vague** Appelé aussi déblocage par vague. Méthode de déblocage permettant

l'autorisation de la poursuite du transport d'un produit de la zone en amont, dès que le capteur de la zone en aval reconnaît l'extrémité avant du produit précédent. Cela augmente nettement le débit comparativement au mode dit de séparation, mais des charges peuvent parfois être perdues. Le signal de démarrage est transmis avec un court retard aux zones en amont pour éviter

que tous les paquets ne démarrent simultanément.

**Déblocage séparé** Méthode de déblocage permettant de n'autoriser la poursuite du transport d'un produit que lorsque l'extrémité arrière de produit se trouvant actuellement dans

la zone en aval a quitté la zone de détection du capteur à la fin de la zone.

**Dem.** Demande à une zone en aval pour savoir si elle peut continuer à transporter le

produit.

**E/S numérique** Le logiciel détecte automatiquement si la carte comporte des circuits

(interface E/S numérique uniquement avec HC-EC100 Full).



EC1xx

Forme abrégée pour les modèles sans balais du RollerDrive à 24 VCC :

- EC100
- EC110

En amont

Le contraire « d'en aval » (cf. la définition). Une zone en amont est la prochaine zone d'un convoyeur dans le sens inverse du sens de transport défini.

En aval

Une zone en aval se situe normalement à gauche d'une zone donnée. L'essentiel est que le produit soit toujours transporté de la zone en amont vers la zone en aval.

Fin occupée

Appelée aussi « Produit en position d'attente ». Ce signal indique que le capteur a détecté dans la zone en amont un produit qui attend d'être envoyé dans la prochaine zone en aval. Le signal est transmis via le câble poste à poste utilisé par le HC-DriveControl pour la transmission des données entre les différentes zones.

Fonction de maintien du couple à l'arrêt

Avec la fonction de maintien du couple à l'arrêt, les moteurs à courant continu sont maintenus en fournissant un courant de faible intensité au moteur. Quand le HC-DriveControl reçoit une commande d'arrêt et de retenue du produit, le freinage a lieu en deux étapes. Le moteur/la charge est tout d'abord arrêté avec la fonction de freinage dynamique. Ensuite, le moteur est maintenu dans sa position avec la fonction de maintien du couple à l'arrêt. Le HC-DriveControl peut ainsi aller à l'encontre d'un mouvement de rotation causé par des forces extérieures.

Freinage dynamique

Le freinage dynamique arrête les moteurs à courant continu en dissipant l'énergie regénérée dans les enroulements du moteur, une fois l'alimentation en tension continue coupée. Le moteur fonctionne alors comme un générateur. La fonction de freinage dynamique ne comporte normalement pas de fonction de maintien, c'est-à-dire que le moteur peut être encore mis en rotation de l'extérieur. A cet effet, Interroll a réalisé la fonction de maintien du couple à l'arrêt.

**HC-DriveControl** 

Forme abrégée d'un DriveControl de zone unique pour les RollerDrives Interroll à 24 VCC :

- HC-EC100: peut être utilisé comme DriveControl (commande de moteur) et comme commande de zone ZPA pour les RollerDrives EC100.
- HC-EC110: peut être utilisé comme DriveControl (commande de moteur) et comme commande de zone ZPA pour les RollerDrives EC110.

Mode en roue libre

Le RollerDrive peut tourner librement sans alimentation de courant ou freinage.

N/C

Aucune mesure n'est requise ; aucun effet n'est noté.

Perm.

Permission : signal à la zone en amont indiquant que la zone peut être vidée (poursuite du transport de la charge).

Pontage NPN

Le commutateur DIP 4 se réfère aux unités en amont, le commutateur DIP 5 aux unités en aval.

Protection contre le bourrage

Méthode permettant de protéger les produits s'accumulant éventuellement dans une zone. Quand le HC-DriveControl détecte une accumulation ou un obstacle à la fin de la zone respective, il envoie un signal à la zone en amont afin d'empêcher la formation d'une pression d'accumulation.

RollerDrive

Un ou plusieurs types de rouleau CC produit par Interroll.

### DriveControl HC-EC100 / HC-EC110



### Annexe

Rouleaux entraînés Rouleaux non motorisés reliés normalement par des courroies rondes ou des

courroies Multirib avec le RollerDrive.

**Séparation** Le commutateur DIP 3 permet de sélectionner soit le mode de séparation, soit

le mode de déblocage de bloc par vague. Ceci est utile pour tous les types de

zone à l'exception des zones Smart E/S esclaves.

**Zone** Une section de convoyage se composant en général d'un RollerDrive et de

plusieurs rouleaux entraînés, reliés ensemble par des courroies rondes ou

d'autres dispositifs pour entraîner les rouleaux entraînés.

**ZPA** Convoyage sans pression d'accumulation (Zero Pressure Accumulation) :

principe de convoyage avec lequel les produits sont transportés

individuellement et sans se toucher sur un convoyeur (voir "Technologie ZPA",

page 7).



### Déclaration du constructeur

dans le sens de la directive CE sur les machines CE 98/37/CE et de sa modification 98/79/CE, annexe II B

### Le constructeur :

Interroll Engineering GmbH

Höferhof 16

D - 42929 Wermelskirchen

Allemagne

### déclare par la présente que la série de produits

- DriveControl HC-EC100
- DriveControl HC-EC100 Full
- DriveControl HC-EC110

n'est pas une machine prête à utiliser dans le sens de la directive CE sur les machines et ne répond par conséquent pas intégralement aux exigences de cette directive. La mise en service des produits est interdite tant que la conformité de l'ensemble de la machine/l'installation dans laquelle il est monté n'est pas déclarée conforme à la directive CE sur les machines.

### Directives CE appliquées :

Directive sur les machines 98/37/CE avec sa modification 98/79/CE

Directive relative à la basse tension 2006/95/CE

Directive CEM 2004/108/CE

RoHS-Richtlinie 2002/95/EC

### Normes harmonisées utilisées :

EN ISO 12100, partie 1 et partie 2

Wermelskirchen, le 7 novembre 2007

Armin Lindholm

(Gérant)

(Cette déclaration du constructeur peut être consultée au besoin sur le site www.interroll.com.)

## DriveControl HC-EC100 / HC-EC110



## **Annexe**



#### Europe du Nord

#### Danemark

Interroll Nordic A/S Hammerholmen 2-6 DK-2650 Hvidovre/Denmark Tél. +45 36 88 33 33 Fax +45 36 88 33 72 dk-sales@interroll.com

Interroll Service Islandsvej 5 DK-7900 Nykøbing M. Tél. +45 97 71 15 55 Fax +45 97 71 16 55 dk-sales@interroll.com

#### Islande

IBH ehf Dugguvogur 10 104 Reykjavik Iceland Tél. +354 562 6858 Fax +354 562 6862 ingi@ibh.ehf.is

#### Finlande

Tél. +358 9 54 94 94 00 Fax +358 9 54 94 94 16

#### Norvège

Tél. +47 32 88 26 00 Fax +47 32 88 26 10

#### Suède

Tél. +46 35 227077 Fax +46 35 227078

### Europe de l'Ouest/du Sud

#### France

Interroll S.A.S. ZI de Kerannou B.P. 34 F-29250 Saint Pol de Léon Tél. +33 298 24 41 00 Fax +33 298 24 41 02 f-sales@interroll.com

#### Italie

Rulli Rulmeca S.p.A. Via A. Toscanini, 1 I-24011 Almè (Bg) Tél. +39 035 4300111 Fax +39 035 545523 i-sales@interroll.com

#### Portugal

Rulmeca Interroll de Portugal Lda Apartado 69, Centro Civico P-6201-909 Covilhã Tél. +351 275 330 780 Fax +351 275 990 789 p-sales@interroll.com

### Espagne

Interroll España S.A. Parc Teconològic del Vallès C/Dels Argenters, 5 Edificio 1, módulos Bp y Cp E-08290 Cerdanyola del Vallès Tél. +34 90 211 0860 Fax +34 93 586 4895 e-sales@interroll.com

#### Grande-Bretagne

Interroll I td Brunel Road Earlstrees Industrial Estate GB-Corby, Northants NN17 4UX Tél. +44 1536 200 322 Fax +44 1536 748 515 ab-sales@interroll.com

#### Europe centrale

#### Allemagne

Interroll Fördertechnik GmbH Höferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tél. +49 2193 23 0 Fax +49 2193 20 22 d-sales@interroll.com

Tél. +49 2193 23 187 Fax +49 2193 23 164

#### Belgique

Tél. +49 2193 23 131 Fax +49 2193 23 164

#### Luxembourg

Tél. +49 2193 23 190 Fax +49 2193 23 164

#### Pays-Bas

Tél. +49 2193 23 151 Fax +49 2193 23 164

#### Suisse

Tél. +49 2193 23 190 Fax +49 2193 23 164

### Europe de l'Est

#### République tchèque

Interroll CZ, s.r.o. Na Řádku 7/3172 CZ-69002 Břeclav Tél. +420 519 330 210 Fax +420 519 330 211 cz-sales@interroll.com

#### Hongrie

Tél. +36 23 337 891 Fax +36 23 337 892

#### Pologne

Interroll Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 85 PL-03-044 Warszawa Tél. +48 22 741 741 0 Fax +48 22 741 741 1 pl-sales@interroll.com

### République slovaque

Tél. +421 2 4363 8102 Fax +421 2 4342 7294

### Slovénie

Tél. +386 1 56 56 370 Fax +386 1 56 56 372

#### Turquie

Rol-er Makina San. Ve. Tic. Ltd. Sti. Pembegul Sok., Dostlar Apt. No. 12 D. 10 Suadiye 347 40 Istanbul Turkive Tél. +90 216 386 37 75 Fax +90 216 386 38 22 tr-sales@interroll.com

#### **Proche-Orient**

#### Israël

ComTrans-Tech Ltd. P.O.B. 17433 Tél-Aviv 61174 Israel Tél +972 54 4 27 27 47 Fax +972 3 7 44 08 64 il-sales@interroll.com

#### **Afrique**

### Afrique du Sud

Interroll SA Pty. Ltd. P.O. Box 327 Isando 1600 37 Director Road, Spartan Ext 2 1619 South Africa Tél. +27 11 281 9900 Fax +27 11 252 9083 za-sales@interroll.com

### Amérique du Nord et du Sud

#### **Etats-Unis**

Interroll Corporation 3000 Corporate Drive USA-Wilmington, NC 28405 Tél +1 910 799 11 00 Fax +1 910 392 38 22 usa-sales@interroll.com

**Canada** Interroll Components Canada Ltd. 8900 Keele Street Unit 2 & 3 Concord, Ontario L4K 2N2 Canada

Tél. +1 905 660 4426 Fax +1 905 660 4159 cdn-sales@interroll.com

Interroll Canada Ltd. Drives & Rollers Canada 1201 Gorham Street Newmarket Ontario L3Y 8Y2 Canada Tél +1 905 727 3399

Fax +1 905 727 3299 cdn-sales@interroll.com

### Brésil

Interroll Logistica Elementos para Sistemas Transportadores Ltda. Av. Alexandrina das Chagas Moreira 945 Bairro Distrito Industrial Pindamonhangaba-SP Brasil CEP 12412 - 800 Tél. +55 12 3648 8021 Fax +55 12 3648 8164 sa-sales@interroll.com

#### Pour les autres pays en Amérique du Sud veuillez contacter:

Interroll España S.A Parc Teconològic del Vallès C/Dels Argenters, 5 Edificio 1, módulos Bp y Cp E-08290 Cerdanyola del Vallès Tél. +34 90 211 0860 Fax +34 93 586 4895 e-sales@interroll.com

#### Asie

**Chine** Interroll (Suzhou) Co. Ltd. Unit 10B, Modern Industrial Square No. 333 Xing Pu Road Suzhou Industrial Park Suzhou, Jiangsu Province People's Republic of China Postal Code: 215126 Tél. +86 512 6256 0383 Fax +86 512 6256 0385 cn-sales@interroll.com

Japon Interroll Japan Co. Ltd. 302-1 Shimokuzawa Sagamihara-shi Kanagawa 229-1134 Japan Tél. +81 42 764 2677 Fax +81 42 764 2678 jpn-sales@interroll.com

Corée Interroll Korea Corporation Room 301, Dongsan Bldg, 333-60 Shindang-Dong, Choong-ku Seoul Korea

Tél. +822 2 231 1900 Fax +822 2 254 36 83 kr-sales@interroll.com

Singapour Interroll (Asia) Pte. Ltd. 386 Jalan Ibrahim 629156 Singapore Republic of Singapore Tél. +65 6266 6322 Fax +65 6266 6849 sgp-sales@interroll.com

**Thaïlande** Interroll (Thailand) Co. Ltd. 41/6 Moo 6, Bangchalong, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tél. +66 2 337 0188 91 Fax +66 2 337 01 92 th-sales@interroll.com

Interroll Drives and Rollers India Private Limited SF 12, KSSIDC Building 3rd Stage Peenya, Bangalore Bangalore - 560058 Kamataka India Tél. +91 80 2359 5904 Fax +91 80 2349 5241 in-drummotors@interroll.com

### Australie & Nouvelle-Zélande

Australie Conveyor Solutions Australia Pty. Ltd. 70 Keon Parade Thomastown VIC 3073 Australia Tél. +61 3 9460 2155 Fax +61 3 9460 2029 aus-sales@interroll.com

#### Nouvelle-Zélande

Automation Equipment (NZ) Ltd. 45 Colombo Street Frankton Hamilton New Zealand Tél. +64 7847 2082 Fax +64 7847 7160 nz-sales@interroll.com

Pour les autres pays. voir les adresses sur www.interroll.com